

POMIAR I POZIOMOWANIE

Poziomica laserowa krzyżowa HELVAR CrossLine 360



DANE TECHNICZNE

Zasilanie	akumulatorowe 12 V
Napięcie akumulatora	12 V
Waga	0,9 kg
Zasięg pomiaru	30 m

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Poziomica laserowa krzyżowa HELVAR CrossLine 360
- Akumulator 12 V
- Walizka transportowa

ZASTOSOWANIE

- Linia pozioma dookoła pomieszczenia i pionowa na ścianie.
- Samopoziomowanie w zakresie 4°.
- Praca ze statywu — po ustawieniu linia poziomuje się sama.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie kieruj wiązki lasera w oczy ludzi ani zwierząt i nie patrz w wiązkę, także przez lornetkę czy lunetę.
- Nie usuwaj z obudowy tabliczek ostrzegawczych i nie rozkręcaj urządzenia.
- Chroń urządzenie przed upadkiem i wstrząsami, które mogą rozkalibrować pomiar; przed ważnym pomiarem sprawdź wynik na znanym odcinku.

MARKA
HELVAR

SKU
HLV-PL-360

EAN
5901234500265

GWARANCJA
24 miesiące

